

Reinigungs und Wartungsanleitung

Bitte beachten Sie: Um beste Filterwirkung zu erzielen und Schäden an dem Airsep® System zu vermeiden, benutzen Sie bitte ausschließlich den Walker Wartungssatz (Ersatzteilnummer DDF9000).

Der Wartungssatz kann über Ihren örtlichen Airsep® - Händler, Ihren Motorenlieferant oder direkt ab Werk USA bezogen werden.

Ein Wartungssatz reicht für bis zu vier Reinigungsintervalle.

Mangelnde oder falsche Pflege und Wartung des Airsep® Systems kann zu Motorschäden führen.

1. Vorreinigung

Entfernen Sie den Luftfiltereinsatz aus dem Airsep® - Gehäuse. Klopfen Sie das Element leicht aus, um losen Schmutz zu entfernen. Bürsten Sie das Element vorsichtig mit einem Borstenpinsel ab.

(Sollte aus Zeitgründen eine vollständige Reinigung nicht durchführbar sein so ölen Sie das Element neu ein und setzen es wieder in das Gehäuse)

2. Sprühreiniger

Sprühen Sie die Walker Reinigungslösung auf das Luftfilterelement und lassen Sie die Lösung etwa 20 Minuten einwirken.

Benutzen Sie niemals:

***Kraftstoffe jeder Art
Dampfstrahler
ätzende Reinigungslösungen
aggressive Reiniger
Druckluft
Wasserstrahl
Teilereinigsmittel***

um das Filterelement zu reinigen.

Der Gebrauch solcher Mittel zur Reinigung kann das Filterelement zerstören.

3. Ausspülen des Luftfilterelementes

Spülen Sie das Element unter fließendem Wasser gründlich aus. Achten Sie darauf, daß Sie ausschließlich von innen nach außen spülen, um keinen Schmutz in das Element zu drücken.

4. Trocknen des Filterelementes

Lassen Sie das Filterelement immer natürlich trocknen. Schütteln Sie das überschüssige Wasser nach dem Ausspülen ab und lassen Sie das Element in Ruhe trocknen.

Benutzen Sie niemals:

Druckluft
offenes Feuer
Heizluftgebläse

Zu große Hitze lüßt das Baumwolle - Filter - Element schrumpfen; Druckluft blüht Löcher in das Element.

Motorschäden können die Folge sein.

5. Einölen des Filterelementes

Ölen Sie das Luftfilterelement grundsätzlich nach jeder Reinigung mit WALKER AIRFILTER® - ÖL ein. Der Reinigungsgrad des Filterelementes wird ohne Öl deutlich verschlechtert. Pressen Sie das Öl aus der Flasche in jede Nute des Elementes (jeweils nur einmal pro Nute). Lassen Sie das Öl etwa 20 Minuten einziehen. Benetzen Sie alle weisslich schimmernden Stellen noch einmal.

Benutzen Sie niemals:

Motor - oder Getriebeöl (auch kein ATF)
Dieselmotorenöl
Petroleum oder andere Leichtöle
Firnöl

zum Einölen, sondern ausschließlich WALKER AIRFILTER® - Öl.

6. Wartungsintervalle

Das Walker Airsep® Luftfilterelement sollte alle 250 Betriebsstunden, mindestens jedoch einmal im Jahr gereinigt werden. Nach jeder dritten Reinigung sollte das Luftfilterelement wegen der korrosiven Bestandteile der salzwasserhaltigen Luft gewechselt werden.

Der Vakuum - Regelfilter sollte bei jeder Reinigung des Luftfilterelementes mit gereinigt werden.

Das Luftfilterelement muß außerdem jedesmal gereinigt werden, wenn der angebaute Verschmutzungsindikator 'rot' anzeigt.