

Manutenzione Del Filtro Separatore Aria "Airsep"

I filtri separatori ed il filtro limitatore di vuoto, per operare in modo efficiente, devono essere propriamente mantenuti.

- Gli elementi filtranti devono essere puliti e lubrificati un **paio di volte all'anno**, o, comunque, un paio di volte entro le 500 ore di moto.
ATTENZIONE: I filtri dopo essere stati mantenuti un paio di volte, **NON** sono più riutilizzabili.
- I limitatori di vuoto devono essere puliti ogni 250 ore di moto, o, comunque, ogni volta che il filtro separatore viene anch'esso pulito.
- Gli elementi filtranti ed i limitatori di vuoto devono essere inoltre puliti ogni qualvolta l'indicatore di restrizione ci mostri la sua zona rossa.
- Gli elementi filtranti devono essere sostituiti **annualmente** o dopo **500 ore di moto**, comunque nella condizione che subentra prima. I limitatori di vuoto devono essere sostituiti dopo **1000 ore** di moto od **ogni 2 anni**, comunque nella condizione che subentra prima.

Per ottenere un miglior risultato, nonché per evitare eventuali danni agli elementi filtranti, il **KIT WALKER** per la pulizia e la lubrificazione **DEVE** essere usato.

Usate la seguente procedura per pulire e lubrificare sia l'elemento filtrante del filtro/separatore che il limitatore di vuoto:

Pre-Pulizia Dell'elemento

1. Rimuovere l'elemento filtrante dal separatore aria
2. Sciacquare l'elemento filtrante per rimuovere il grosso delle particelle di sporizia presenti sulla superficie esterna del filtro.
3. Spazzolare delicatamente la superficie esterna del filtro con una spazzola a setole morbide.

Pulizia Dell'elemento

Spruzzare la soluzione pulente Walker sull'elemento, lasciandolo ad assorbire per circa 20 minuti.

ATTENZIONE: per evitare danni al filtro, non usare per la pulizia: **benzina - vapore acqueo - acqua o aria compressa - soluzioni caustiche - detergenti forti - solventi.**

Risciacquo Dell'elemento

Sciacquare l'elemento con acqua dolce non in pressione, indirizzando il flusso d'acqua sulla superficie interna del filtro.

Pulizia Del Limitatore De Vuoto

1. Rimuovere interamente il limitatore de vuoto, filtro e corpo. Non tentare di dividere le parti che lo compongono.
2. Immergerlo completamente nella soluzione Walker lasciandolo a bagna per circa 20 minuti.
3. Sciacquare con acqua dolce non in pressione e lasciarlo asciugare all'aria aperta.

4. Spremere il contenitore dell' olio Walker facendone depositare il contenuto in ogni piega del filtro. Una passata per ogni piega risulta soddisfacente.
5. Lasciare che l' olio penetri nell' elemento aspettando una ventina di minuti.
6. Lubrificare ogni macchia bianca sulla superficie.
7. Riinstallare il limitatore di vuoto.