

AIRSEP MANTENGA EL INFO

Cuidado Leído Por favor

AIRSEP Estándar unidades 1989-Present

AIRSEPS tradicional (AIRSEPS con los resortes o el filtro de aire el marco) no requiere NINGÚN MANTENIMIENTO. NUNCA tentativa de limpiar el interior del Unidad de AIRSEP, usted dañará el material dentro del AIRSEP y no una función más larga correctamente a los humos de proceso del cárter del motor o al aceite líquido de vuelta a motor.

Puede también causar presiones del cárter del motor del motor de levantarse de la gama normal. Si usted procura limpiar AIRSEP o verter algunos limpiadores, solventes, u otros líquidos en la unidad de AIRSEP, usted debe substituirlo a evite el daño a su motor.

Usted puede y debe solamente limpie el elemento del filtro de aire usar el kit(s) de la limpieza del filtro de aire del walker; DDF9000 para los filtros rojos estándares, y BAF2000 para los filtros del azul del walker.

Unidades de CCE AIRSEP 2001- presente

Las unidades de CCE AIRSEP se identifican lo más mejor posible como unidades sin usar el filtro de aire suelta, y tiene una abrazadera del v-band donde el filtro de aire resuelve Cuerpo de AIRSEP. Estas unidades son útiles, y se equipan de un disponible sistema interno del filtro. Estos filtros internos son desprendibles y deben ser substituidos cada 500-750 horas. NO PUEDEN ser limpiados.

Vea las instrucciones del servicio de CCE para la unidad que usted ha enumerado adentro la sección del "TECH" del Web site del walker.

Filtros de aire en el CCE AIRSEP la lata y debe límpiese usando el kit(s) de la limpieza del filtro de aire del walker; DDF9000 para los filtros rojos estándares, y BAF2000 para Filtros del azul del walker.